# Documentation technique

27/02/2024 Mise en place d'un serveur Active Directory et DNS

# **Sommaire**

- ➤ Définition
- > Prérequis
- ➤ Installation de Windows Server 2019
- ➤ Installation des services du serveur
- > Fonctionnalités

Windows Server 2019

## **Définition**

Active Directory (AD) est un service d'annuaire développé par Microsoft pour les environnements réseau de tupe Windows. Il permet de gérer et de stocker des informations sur les ressources réseau, telles que les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les imprimantes, et de les organiser de manière hiérarchique. Il permet l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, la gestion des comptes d'utilisateur et des groupes, et l'application de politiques de sécurité via des objets de stratégie de groupe (GPO). AD organise les ressources en une structure hiérarchique comprenant des domaines, des arbres et des forêts, et facilite la recherche des ressources via un répertoire global. Les principaux composants d'AD incluent les contrôleurs de domaine, les unités organisationnelles, le schéma, et la réplication des données à travers le réseau. Essentiel pour les entreprises, AD offre une gestion centralisée et sécurisée des ressources, répondant aux besoins des grandes organisations.

Le Domain Name System (DNS) est un système de gestion hiérarchique et distribué des noms de domaine sur Internet et sur les réseaux privés. Il traduit les noms de domaine lisibles par les humains, comme www.exemple.com, en adresses IP numériques, comme 192.0.2.1, nécessaires pour localiser et identifier les services et les dispositifs informatiques sur le réseau.

Le DNS fonctionne comme un annuaire téléphonique pour Internet, permettant aux utilisateurs d'accéder aux sites web et à d'autres ressources en utilisant des noms faciles à mémoriser au lieu de devoir retenir des adresses IP complexes. Il est constitué de différents types de serveurs DNS, dont les serveurs racine, les serveurs de noms de domaine de premier niveau (TLD), et les serveurs de noms faisant autorité, qui collaborent pour résoudre les requêtes DNS et assurer une navigation fluide et efficace sur le réseau.


Windows Server 2019

# **Prérequis**

- > Processeur 1,4 GHz 64bits
- ➤ A minima 2 Go de RAM
- > 32 Go d'espace disque ou plus
- > Une ou plusieurs cartes réseau


# **Installation de Windows Server 2019**

Après avoir fait booter le serveur sur l'ISO, sélectionner la langue et faire « Suivant ».




Choisir la version à installer, nous prendrons celle avec interface graphique.

#### Sélectionner le système d'exploitation à installer



#### Accepter le contrat de licence.



#### Choisir la version personnalisée de l'installation.



#### Puis créer un nouveau disque.



#### Le sélectionner.


#### On lancera l'installation dessus.




Attendre la fin de l'installation, le serveur est prêt.

### Installation des services du serveur


Pour commencer, il faut commencer par configurer la ou les cartes réseau du serveur. Pour y accéder on peut sur le menu exécuter (win+R) écrire la commande *ncpa.cpl*, puis choisir la carte et aller dans *propriétés*.




On configure l'IP en statique avec en DNS une adresse de loopback sur tous les VLAN (carte réseau de chaque VLAN).




Dans le gestionnaire de serveur, on va dans ajouter des rôles et fonctionnalités.



Pour l'AD on va sélectionner « Services AD DS » et pour le DNS, « Serveur DNS ».




On fait « Suivant » puis on laisse l'installation se faire.




Une fois que l'installation est terminée, le serveur va nous proposer l'option « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ». Il faut cliquer.




Puis dans le menu de configuration, aller dans « Ajouter une nouvelle forêt » et lui donner un nom.




Il faudra ensuite faire « Suivant ».




Dans les options du contrôleur de domaine il faudra sélectionner « Serveur DNS » et taper le mot de passe administrateur du domaine.



#### Il faudra faire « Suivant ».



Jusqu'à la page de vérification. Vérifier que tout est bon et cliquer sur « Installer ».




Les services AD et DNS sont maintenant installés.

Windows Server 2019


## **Fonctionnalités**

Pour ajouter des utilisateurs à l'AD, il faudra aller dans la forêt créée, puis soit créée une Unité Organisationnelle (OU) en faisant un clic droit sur la forêt, soit aller dans l'OU par défaut nommée Utilisateurs et ajouter par clic droit les utilisateurs. Il faudra renseigner les noms, prénoms et groupe (s'il y en a). Il sera aussi possible de leur ajouter un mot de passe qui sera le mot de passe de leur session sur le domaine.




Pour que les utilisateurs puissent accéder à leur session, il faudra mettre leur ordinateur dans le domaine en allant dans les paramètres, puis « A propos de ».


Cliquer sur « Renommer ce PC (avancé) », puis aller dans modifier. Sélectionner « Domaine » et ajouter le nom du domaine. Il faudra que le PC soit sur le réseau du domaine pour que cela fonctionne.




Pour configurer le DNS, il faudra aller dans le gestionnaire DNS puis dérouler le nom du serveur. Faire clic droit sur « Zone de recherche inversée » puis choisir « Nouvelle zone ».




Dans l'assistant de Nouvelle zone, choisir Zone principale et faire « Suivant ».



#### Mettre l'adresse IP du serveur.




Autoriser les mises à jour dynamiques uniquement et faire « Suivant ».




#### Terminer la création de la nouvelle zone.



Aller sur la zone de recherche direct associée au serveur et mettre à jour l'enregistrement de pointeur associé.



La zone est bien créée.



Pour vérifier son bon fonctionnement, aller sur cmd et ping le domaine par son nom. Puis lancer la commande « nslookup (nom du domaine) », si l'adresse IP du serveur est donnée, alors la zone de recherche fonctionne bien.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.3650]
                                                                     ×
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Administrateur>ping M2L.local
Envoi d'une requête 'ping' sur M2L.local [192.168.10.9] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.9 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.10.9:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\Administrateur>nslookup M2L.local
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address:
         M2L.local
Addresses: 192.168.10.9
           172.30.0.9
C:\Users\Administrateur>
```